

APLIKAČNÝ PREDPIS

## Tvrdivoskový olej HARTWACHS-ÖL Futuro Na nábytok, stoly, stoličky a podlahy

(podkladová drevena BK,DB,JA,SM,BO...)

### 1. Príprava podkladu

- brúsenie podkladu P100-120

### 2. Aplikácia HARTWACHS-ÖL Futuro v požadovanom odtieni, resp. transparent (bezfarebný)

- aplikácia natieraním štetcom alebo valčekom s rozotrením štetcom napr. HARTWACHSÖL Futuro 1200
- olej je nutné dôkladne rozotierať
- schnutie 4-6 hodín

### 3. Aplikácia HARTWACHS-ÖL Futuro - transparent

- aplikácia natieraním štetcom, alebo valčekom s rozotrením štetcom
- olej je nutné dôkladne rozotierať
- po cca 30 - 40 min. je nutné povrch preleštiť padom
- na podlahy sa odporúča použiť na to určenú leštičku
- schnutie 24 hodín

**Tvrdivoskový olej HARTWACHS-ÖL nesmie na povrchu vytvoriť „lakový film“! Úlohou oleja nie je vytvárať na povrchu vrstvu imitujúcu nalakovaný povrch. Olej má za úlohu ochrániť povrch pred vlhkosťou, má ho konzervovať a zabezpečiť prirodzený vzhľad povrchu. Nevsiaknutý olej je preto potrebné vytrieť. Pokiaľ je na povrch nanesené veľké množstvo tvrdovoskového oleja, hrozí riziko, že tento vosk nikdy dôkladne nevytvrdne a bežným používaním sa na povrchu budú tvoriť škrabance.**

**Taktiež sa odporúča, vyhnúť sa aplikácii tvrdovoskového oleja na veľmi tmavé podklady. Pokiaľ je to nevyhnutné, odporúča sa tvrdovoskový olej prifarbiť do tmavšieho odtieňa príbuznému farbe podkladu.**

#### **POZOR:**

Štetce, handry a valčky je potrebné po aplikácii umyť technickým benzínom.

Handry a všetky použité pomôcky podliehajú za určitých okolností riziku samovoľného vznietenia počas vysychovania. Je preto nutné ich uložiť na bezpečnom mieste. Najlepšie je ich uzavrieť do plechového kanistra a zamedziť tak prístupu kyslíka potrebného na horenie.

15.03.2019/LK